



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ИНТЕРПАН»
111622, г. Москва, ул. Б. Косинская, д.27

ТЕЛ.: 8(495) 700-66-11

8(495) 700-38-01

ТЕЛ./ФАКС: 8(495) 730-55-01

WEB: WWW.INTERPAN.RU

E-MAIL: INFO@INTERPAN.RU

ИНН 7720778598

КПП 772001001

БИК 044525593 **А**льфа-Банк

Р/С 40702810002490000011

К/С 30101810200000000593

Банк: «АЛЬФА-Банк» (ОАО)

ОГНЕСТОЙКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ И АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ INTERPAN

Инструкция по монтажу, хранению и эксплуатации потолочных плит INTERPAN Mercury

Требования к транспортировке и хранению - Транспортирование панелей производится любым видом транспорта с соблюдением Правил перевозки грузов. При погрузо-разгрузочных, транспортно-складских и других работах не допускаются удары по панелям и их сбрасывание с какой бы то ни было высоты. Хранение листов у изготовителя должно осуществляться в соответствии с технологическим регламентом. Пакеты с панелями окрашенными допускается укладывать в штабеля, общая высота штабеля не должна превышать 3,5 м. Плиты должны храниться в сухих, чистых, закрытых помещениях с соблюдением безопасности и сохранности продукции. Плиты состоят из экологически чистых компонентов, совершенно не содержат вредных веществ. Основной компонент – природный магнезит. Изготовитель гарантирует соответствие качества плит окрашенных требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил хранения и транспортирования. Гарантийный срок хранения плиты окрашенной — шесть месяцев со дня изготовления.

Практические рекомендации по эксплуатации потолочных плит.

Эксплуатировать плиты потолочные негорючие, антибактериальные т.м. «INTERPAN» (Интерпан), марки «Mercury», на основе магнезитового листа армированного стекловолокном с окрашенной лицевой поверхностью рекомендовано при отделке внутренних помещений при относительной влажности не более 85 %.

До начала монтажа и обработки потолочных плит, если они транспортировались или хранились при температуре ниже + 5 градусов С, необходимо провести их «акклиматизацию», т.е. поместить потолочные плиты в помещение с температурой не ниже + 15 градусов С для последующего прогрева в течение 4 – 5 суток.

Если монтаж потолочных плит всё же производился при температуре ниже или равной +5 градусов С, после окончания монтажа повышение температуры в помещениях, где были смонтированы потолки, должно осуществляться ступенчато для исключения температурных ударов. В противном случае потолочные плиты может выгнуть или повести «винтом».

Размещение светильников и нагревательных приборов в помещении не должно допускать перегрева отдельных участков смонтированного потолка, так как резкие перепады температуры по поверхности плиты также могут привести к короблению потолочных панелей.

Гарантийный срок на плиты потолочные негорючие, антибактериальные т.м. «INTERPAN» (Интерпан), марки «Mercury», на основе магнезитового листа армированного стекловолокном с окрашенной лицевой поверхностью составляет 6 месяцев с момента изготовления.

Особенности монтажа плит потолочных негорючих, антибактериальных т.м. «INTERPAN» (Интерпан), марки «Mercury», на основе магнетитового листа армированных стекловолокном с окрашенной лицевой поверхностью

При монтаже плит потолочных негорючих, антибактериальных т.м. «INTERPAN» (Интерпан), марки «Mercury» при помощи ограждающего профиля, в обязательном порядке, во всех типах зданий без исключения, особенно во вновь строящихся с большой подвижностью, в зданиях с непостоянной температурой и влажностью, быстровозводимых зданиях необходимо оставлять зазор, равный 2 – 3 мм, между боковой гранью плит потолочных негорючих, антибактериальных т.м. «INTERPAN» (Интерпан), марки «Mercury» и внутренней поверхностью «L», «F» или «Ω+пи» - профилем.

Выполнение данного требования позволяет исключить возникновение коробления смонтированных потолочных плит и повреждения их декоративного слоя, так как благодаря вышеуказанному зазору в 2 — 3 мм полностью гасится возникающее дополнительное напряжение в местах крепления потолочных плит

Причины коробления плит потолочных негорючих, антибактериальных т.м. «INTERPAN» (Интерпан), марки «Mercury»

Коробление плит потолочных негорючих, антибактериальных т.м. «INTERPAN» (Интерпан), марки «Mercury» происходит только в случае, если:

Использовать потолочные плиты в не проветриваемых, замкнутых помещениях

- Использовать потолочные плиты в не проветриваемых, замкнутых помещениях
- Монтировать потолочные плиты в помещении без прохождения полного периода их «акклиматизации»
- Резко повышать температуру (создавать тепловой удар) в помещениях, где смонтированы потолочные плиты т.м. «INTERPAN» (Интерпан), марки «Mercury»
- Монтировать потолочные плиты т.м. «INTERPAN» (Интерпан), марки «Mercury» на потолок, гипсокартон и другой плитный материал с помощью цементного раствора, а также строительной пены и клеев жесткой фиксации
- Жестко фиксировать потолочные плиты (не давая возможности изменять геометрию листа при изменении внешних условий) с помощью ограждающего профиля
- Закрывать потолочными плитами т.м. «INTERPAN» (Интерпан), марки «Mercury» элементы отопительной системы и нагревательные приборы
- Вырезать квадратные и прямоугольные отверстия в потолочных плитах без закругления всех внутренних углов с первоначальным просверливанием отверстий в углах квадрата или прямоугольника и последующей обработкой кромки внутренних отверстий наждачной бумагой.